



Montageanleitung für PHARMALINE Schläuche



1

Sägen Sie den PHARMALEX mit Hilfe einer Handsäge auf die gewünschte Länge ab.



2

Befestigen Sie einen Kabelbinder. Dies verhindert, dass der Schlauchlinder verrutscht.



3

Zur einfachen Aufweitung des Schlauches benutzen Sie das beliebige Spezialwerkzeug.



4

Zur Montage schieben Sie die Hülse mit der äußeren Phase zuerst und dann den Klemmring über das abgeschnittene gerade Schlauchende.



5

Stecken Sie dann die Armatur bis zum Anschlag in den Schlauch hinein.



6

Schrauben Sie nun den Montageadapter für Klemmstutzen in den Zylinder.



7

Legen Sie die erste Hälfte der Halteplatte, dann den vorkonfektionierten Schlauch und anschließend die zweite Hälfte der Halteplatte ein.



8

Drehen Sie nun den Zylinder mit Hilfe des Drehkeuzes, bis die Armatur mit dem Anschlag auf der Hülse bündig sitzt.



9

Eine druckfeste und leckagesichere Verbindung entsteht dadurch, dass der Klemmring samt Armatur in die Hülse gepresst wird.



TECNO PLAST
INDUSTRIE TECHNIK GMBH

Willstätterstr. 5 · 40549 Düsseldorf · Tel. 02 11/537 433-0 · Fax 02 11/59 39 14 · www.tecnoplast.de

SAHLBERG

100 Jahre intelligente Lösungen

SAHLBERG GmbH & Co. KG
Friedrich-Schüle-Straße 20
DE-85622 Feldkirchen/München
Tel. +49(0)89/99 135-159
Fax +49(0)89/99 135-209
info@sahlberg.de
www.sahlberg.de



Demontageanleitung für PHARMALINE Schläuche



1

Sägen Sie den Schlauch hinter der Hülse ab.
Schrauben Sie das passende Demontagewerkzeug in den Zylinder.



2

Legen Sie die erste Hälfte der Halteplatte, dann den abgeschnittenen Schlauch mit Armatur und schließlich die zweite Hälfte der Halteplatte ein.



3

Durch die Drehbewegung drückt nun das Demontagewerkzeug die Armatur heraus.



4

Entfernen Sie nun mit einem Hilfswerkzeug den Klemmring und den Rest des Schlauches.



5

Armatur und Hülse bleiben unbeschädigt und können nun wiederverwendet werden.



RE-LINK AF Koffer:
Alles für die Verpressung von PHARMALINE- und PHARMALEX-Schläuchen.



Hydraulische Version:
Einfach und kraftsparend.
Weitere Informationen unter
www.tecnoplast.de/BIOSIL

Montage WVS/01/06/06/A

Das RE-LINK AF Programm ist ausschließlich für die Montage/Demontage von PHARMALINE und PHARMALEX-Schläuchen entwickelt worden und **darf nicht** mit

anderen Schläuchen kombiniert werden. Das Armaturensystem ist auf die besonderen Eigenschaften dieser Schläuche abgestimmt worden. Bei der Kombination mit

anderen Schläuchen sind Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet und eine Haftung wird ausgeschlossen!



TECNO PLAST
INDUSTRIE-TECHNIK GMBH

Willstätterstr. 5 · 40549 Düsseldorf · Tel. 02 11/537 433-0 · Fax 02 11/59 39 14 · www.tecnoplast.de

SAHLBERG

100 Jahre intelligente Lösungen

SAHLBERG GmbH & Co. KG
Friedrich-Schüle-Straße 20
DE-85622 Feldkirchen/München
Tel. +49(0)89/99 135-159
Fax +49(0)89/99 135-209
info@sahlberg.de
www.sahlberg.de